


名 称	ロガー	CRT	動力制御盤
消泡剤タンク液位	LA 11	LA 11	LA 11
メタノールタンク液位	LA 10	LA 10	LA 10
スカム流量計	FRQ 8	FRQ 8	FRQ 8
2系余剰汚泥流量計	FRQ 7-2	FRQ 7-2	FRQ 7-2
2系循環汚泥流量計	FRQ 6-2	FRQ 6-2	FRQ 6-2
スカム槽レベル	FRQ 4-2	FRQ 4-2	FRQ 4-2
再ばつ気槽(2)風量計	FRQ 215	FRQ 215	FRQ 215
再ばつ気槽(1)風量計	FRQ 211	FRQ 211	FRQ 211
二次脱窒素槽(2)ORP計	ORP 2-2	ORP 2-2	ORP 2-2
硝化槽(2)風量計	FRQ 6-2	FRQ 6-2	FRQ 6-2
硝化槽(2)PH計	PH 1-2	PH 1-2	PH 1-2
硝化槽(2)DO計	DO 1-2	DO 1-2	DO 1-2
硝化槽(2)MLSS計	MLSS 1-2	MLSS 1-2	MLSS 1-2
硝化槽(2)温度計	TRA 2-2	TRA 2-2	TRA 2-2
1系余剰汚泥流量計	FRQ 7-1	FRQ 7-1	FRQ 7-1
1系循環汚泥流量計	FRQ 6-1	FRQ 6-1	FRQ 6-1
再ばつ気槽(1)風量計	FRQ 202	FRQ 202	FRQ 202
再ばつ気槽(1)風量計	FRQ 211	FRQ 211	FRQ 211
二次脱窒素槽(1)ORP計	ORP 2-1	ORP 2-1	ORP 2-1
硝化槽(1)泡検知レベル	LS 1-1	LS 1-1	LS 1-1
硝化槽(1)風量計	FRQ 5-1	FRQ 5-1	FRQ 5-1
硝化槽(1)PH計	PH 1-1	PH 1-1	PH 1-1
硝化槽(1)DO計	DO 1-1	DO 1-1	DO 1-1
硝化槽(1)MLSS計	MLSS 1-1	MLSS 1-1	MLSS 1-1
硝化槽(1)温度計	TRA 2-1	TRA 2-1	TRA 2-1
脱窒素槽(1)ORP計	ORP 1-1	ORP 1-1	ORP 1-1



凡 例

記号	名 称
⊗	発信器
⊗	電磁式流量計
⊗	レベルスイッチ
A	警 報
I	指 示
Q	給 算
C	調 節(%)
F	流 量
L	液位、水位
MLSS	混合浮遊物質濃度計
ORP	酸化還元電位計
DO	溶存酸素計
UV	有機汚濁モニタ計
PH	PH計